



Affichage tête haute sur le pare-brise



Indication visuelle de l'aide au stationnement avant et arrière

CONDUITE

• Affichage tête haute sur le pare-brise : Réglages de la hauteur de l'image et de la luminosité par commandes spécifiques
Affichages permanents : vitesse du véhicule, témoin d'alerte STOP et témoin ESP. Affichages possibles desactivables : alerte mini de carburant, témoin service, consignes de navigation et témoin de feux de route • Indicateur du rapport de la vitesse engagée et témoin du mode BVA (sport ou neige) • Indicateur du mode de suspension (normal ou sport) • Écran multifonction : Ordinateur de bord ; fonction climatisation ; détection de sous gonflage et de roue crevée. Témoins et messages de non-bouclage des ceintures de sécurité. Indication visuelle de l'aide au stationnement avant et arrière.